



Markki® II-Tamppari pölytystelineet

0051 kuumasinkitty, siirrettävä
0053 kuumasinkitty, valettava

Asennusohje




Pölytystelineiden osat




1. Pystyputki
2. Yläkaari
3. Tamppauslava
4. Lukituslaite
5. Jalkaputki
6. Ulkotulppa



Laita ensimmäisenä lavan pystyputket maahan makuulle tukien päälle. Laita lava pystyputkien väliin kuvan **2** mukaisesti. V-aisa on valmiiksi kiinnitettyä lavaan.



Asenna seuraavaksi yläkaari telineen pystyputkien supistuksiin kuvan **3** mukaisesti. Varmista, että yläkaari menee pystyputkien supistetun osan pohjaan molemmissa päissä.



Asenna seuraavaksi lavan lukituslaite (osa 4) toisen pystyputken reikään M8x70-ruuvilla ja mutterilla aluslevyjä molemmin puolin käyttäen kuvan **4** mukaisesti. Älä kiristä liikaa, koska lukituslaitteen on liikuttava kevyesti.




Seuraaviin työvaiheisiin tarvitaan kaksi asentajaa.

Jos kokoat telinettä 0053: kaiva seuraavaksi piirroksen **6** mukaisesti kuopat maahan. Nosta teline kaivettuihin kuoppiin, varmista telineen suoruus, ja tue hyvin ennen kuin kuopat täytetään betonilla.

Ennen valupaakun peittämistä on betonin annettava kuivua 10 h. Valupaakun kuivuttua tiivistä ja tasoita maa valupaakkujen ympäriltä.

Jos kokoat telinettä 0051: asenna ensin jalkaputkien päihin mustat ulkotulpat (osa 6). Nosta tämän jälkeen teline pystyyn. Asenna jalkaputket pystyputkiin M8x16-ruuvein ja mutterein aluslevyjä molemmin puolin käyttäen kuvan **5** mukaisesti.



Tarkista lopuksi kaikkien ruuviliitosten kireys sekä lavan ja lukituslaitteen toiminta. Vältä ruuviliitosten tarpeetonta kiristämistä, ettei sinkkipinnoite vaurioiduu.

Huolto ja kunnossapito

Pinnat puhdistetaan hankaamattomalla pesimellä puolen vuoden välein, samalla tarkistetaan kiinnitysruuvien kireys.

Huom! Tuuletusteline ei ole kiipeily- tai leikkiväline!

Toimisto/tuotanto

Ollinkankaantie 108
62420 Korttesjärvi
Puh. (06) 488 0900
Fax (06) 488 5361
markki@markki.fi

Oulu/myyntivarasto

Laakeritie 9
90620 Oulu
Puh. (08) 817 6062
Fax (08) 817 6254

Tuusula/myyntivarasto

Ristikiventie 101
04300 Tuusula
Puh. (09) 275 2318
Fax (09) 275 2377

